

Télécommande HF



Télécommande HF 2 et 4 canaux

Poids :

100g pour récepteur 2canaux

270g pour récepteur 4canaux

Dimensions :

- Largeur

53 mm (3modules) pour récepteur 2canaux

71 mm (4modules) pour récepteur 4canaux

- Hauteur 90mm

- Profondeur 62 mm

Ajoutez de la flexibilité à votre éclairage en le gérant à distance par télécommande HF sans fil. Le système vous permet de commander la gamme des produits RVE modulaires (sauf PE1000) il est constitué de :

- Une micro-télécommande (TC) design, avec quatre touches, fonctionnant en toute sécurité.
- Un support mural qui permet de stocker la télécommande ou de s'en servir comme interrupteur fixe.
- Un récepteur modulaire qui reçoit l'ordre de la télécommande et gère le matériel installé.
- Les récepteurs sont modulaires et s'installent dans votre tableau électrique.
- Une antenne externe reliée directement au récepteur, pour une portée utile confortable (distances supérieures à 60m nous consulter)

Fonctions principales de la télécommande HF :

- Protocole de transmission EMX 433
- La télécommande émet un signal codé, reçu par les variateurs ou pilotés via le récepteur HF.
- 2 modèles sont disponibles : Kit HF2 2 canaux et Kit HF4 4 canaux.
- Une antenne externe reliée au récepteur, assure la réception du signal de télécommande
- Waterproof, elle est installée à l'extérieur du tableau électrique. Sa portée est de 60 mètres. Pour de plus grandes distances, nous consulter.
- Le système est livré en kit comprenant le récepteur, la télécommande et l'antenne, pour commander les produits modulaires RVE (sauf PE1000)

Commande	Description du kit	Réf. du kit
2 produits	1 Récepteur HF2 + 1 Antenne + 1 Télécommande HF4	HF2
4 produits	1 Récepteur HF4 + 1 Antenne + 1 Télécommande HF4	HF4
Pour plus de 4 produits et les longues portées nous consulter		